

クロスⅡの機器オプション－CROSボリュームの可否－

パターン	組合せ	PS：短押し	PS：長押し	VC：補聴器	VC：CROSⅡ
①	ボレロ V-P/SP オーディオ V-13	<ul style="list-style-type: none"> 機能なし プログラムを変更する 	<ul style="list-style-type: none"> 機能なし スタートアッププログラム 選択したプログラム マイクロホン減衰 	<ul style="list-style-type: none"> ボリューム 機能なし 	<ul style="list-style-type: none"> CROSボリューム 機能なし
	クロスⅡ-13				
②	ボレロ V-M オーディオ V-312/312T	<ul style="list-style-type: none"> 機能なし プログラムを変更する 	<ul style="list-style-type: none"> 機能なし スタートアッププログラム 選択したプログラム マイクロホン減衰 	利用不可	<ul style="list-style-type: none"> ボリューム 機能なし
	クロスⅡ-13				
③	ボレロ V-P/SP オーディオ V-13	<ul style="list-style-type: none"> 機能なし プログラムを変更する 	<ul style="list-style-type: none"> 機能なし スタートアッププログラム 選択したプログラム マイクロホン減衰 	<ul style="list-style-type: none"> ボリューム 機能なし 	利用不可
	クロスⅡ-312				
④	ボレロ V-M オーディオ V-312/312T	<ul style="list-style-type: none"> 機能なし プログラムを変更する ボリューム (右：大きく、左：小さく) CROSボリューム 	<ul style="list-style-type: none"> 機能なし スタートアッププログラム 選択したプログラム マイクロホン減衰 	利用不可	利用不可
	クロスⅡ-312				

※ パイロットワンⅡおよびコムパイロットⅡ/コムパイロットエアⅡのボリューム調節は補聴器に対してのみ



オーディオ V-13



オーディオ V-312T



オーディオ V-312



クロスⅡ-13



クロスⅡ-312



ボレロ V-M



ボレロ V-P



ボレロ V-SP